

1 Voorbereiding

Puntige punt
= Elektronica



Platte punt
= draadfiguren e.d.



Sponsje nat maken

**Zet verder alle spullen klaar die je nodig hebt.
Zodra je de soldeerbout aanzet, blijf je bij je soldeerplek!**

Zet de afzuiging aan.



Zet het soldeerstation aan.

Vraag de docent/coach
op welke temperatuur!

2 Solderen

Gebruik een "3e hand" als extra hulp.

Zet de bout altijd terug in de houder.



Gebruik zo min mogelijk tin.
Adem de rookwolkjes niet extra in!



Verwarm de onderdelen
en smelt het tin ertussen.

3 Opruimen

"vertin" de soldeerpunt
= glanzend laagje tin op de punt
aanbrengen

1. Smelt een beetje tin tegen de punt.
 2. Maak schoon met het natte sponsje.
 3. Korrels er af "schuren" door de punt door het "koperwol" te draaien.
- Check, zit er een glanzend laagje tin om de punt?**

Vertin de soldeerpunt

Zet soldeerstation uit.

Leg bruikbare onderdelen terug.

Gooi afval weg!



Zo ziet het er uit als je weg gaat!